

## FAQ

### Wie registriere ich mein eReader Paperback in Adobe Digital Edition?

- **Installieren sie die [Adobe Digital Edition Software](http://www.adobe.com/de/products/digitaleditions/)**  
(<http://www.adobe.com/de/products/digitaleditions/> )
  - Während der Installation werden sie aufgefordert sich mit ihrer Adobe-ID anzumelden. Falls sie noch keine Adobe-ID haben registrieren sie sich bitte auf der angegebenen Internetseite.
- **Registrieren sie ihren Paperback**
  - Öffnen sie, das installierte, Adobe Digital Edition.
  - Aktivieren sie die Software durch Eingabe ihrer Adobe-ID, inkl. Passwort
  - Verbinden sie ihren Paperback mit dem Computer
  - Adobe Digital Edition erkennt ihren Paperback und fragt ob er autorisiert werden soll.
  - Führen sie die Autorisierung durch. Ihr Paperback erscheint nun im Linken Register.

Damit haben sie ihren Paperback erfolgreich in Adobe Digital Edition registriert.

### Wie bekomme ich eBooks auf mein Paperback?

*Es gibt grundsätzlich zwei Wege, wie sie eBooks auf ihren Paperback bekommen:*

#### Über Adobe Digital Edition:

- Schließen sie ihren Paperback an ihrem Computer an.
- Öffnen sie Adobe Digital Edition
- Klicken sie im linken Register auf „Alle Medien“
- Markieren sie die Dateien die sie auf dem Reader lesen wollen
- Ziehen sie die markierten Dateien per [Drag&Drop](#) auf den Paperback im linken Register.
- Nun befinden sich ihre Dateien auf dem Paperback.
- Trennen sie den Paperback vom Computer. **!WICHTIG: Trennen sie den Paperback immer über „Hardware sicherentfernen“, um Beschädigungen des Devices zu vermeiden!**
- Genießen sie das Lesevergnügen.

#### Über [Drag&Drop](#)/bekanntes Speichern einer Datei auf einem Massenspeicher

- Schließen sie ihren Paperback an ihrem Computer an.
- Öffnen sie den Paperback ( Arbeitsplatz – Paperback/USB-Massenspeicher)
- Speichern sie nun die DRM-freien Dateien mit gewohnten System Operationen auf ihrem Paperback.
- Trennen sie den Paperback vom Computer. **!WICHTIG: Trennen sie den Paperback immer über „Hardware sicherentfernen“, um Beschädigungen des Devices zu vermeiden!**